

DrBrown's™

Model Number
Modèle numéro
Número de modelo

**AC147.R2
AC147-INTL**



Deluxe Bottle Warmer and Sterilizer

INSTRUCTIONS FOR USE

Chauffe-biberon de luxe avec stérilisateur

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Calentador y Esterilizador de Biberones Deluxe

INSTRUCCIONES DE USO

EN INSTRUCTIONS FOR USE

Package Contents:

Deluxe Bottle Warmer and Sterilizer
Storage Caps (2)
Quick Reference Guide (AC147.R2 only)
Instruction Manual (AC147-INTL only)

Specifications:

Nominal voltage: 120VAC/60Hz 500W

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the following:

Read all instructions before operating. Detailed instructions are available online at drbrownsbaby.com/customer-support and dr.browns.co/intl. Failure to operate the product correctly can result in damage to the product and/or personal property and cause serious injury.

To reduce the risk of fire or electrical shock:

- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. If the supply cord or plug is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or similarly qualified person in order to avoid hazard.
- Do not place unit or power cord on or near a hot gas or electric burner, in a heated oven, or near an open flame.
- Do not let cord hang over the edge of a table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not immerse cord, plug, or appliance in water or other liquid.
- Unplug from outlet when not in use and before adding water or cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.
- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use appliance for anything other than intended use. Do not attempt disassembly.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- Ensure that the wall outlet voltage matches the voltage of the appliance.

To reduce the risk of injury or burns:

- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot liquids.
- Do not touch hot surfaces, including lid and interior parts, during use. When the cycle is complete, open lid by front tab, allow steam to clear, and carefully remove contents by hand or with lift-out basket.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children. This appliance shall not be used or played with by children. Close supervision is necessary when any appliance is used near children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning

use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Scalding may occur if the lid is opened or if you reach over the appliance while in use.
- Beware of steam and avoid spilling or splashing water on yourself when removing contents.
- Food should not be heated for too long. Always test content temperature before feeding your baby. Before feeding, pour a few drops of contents from bottle or food jar onto the back of your hand to test the temperature.

To protect against property damage, place appliance on a level, heat-resistant surface.

To operate, plug cord into wall outlet. To disconnect, ensure the unit is off, then remove plug from wall outlet.

Household use only. Do not use outdoors.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIAL CORD INSTRUCTIONS

A short power-supply cord (or short detachable power-supply cord) is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

If an extension cord is used:

1. The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
2. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3- wire cord; and
3. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).

PARTS

1. Warming Chamber
2. Heating Plate (inside)
3. Controls
4. Lid
5. Reservoir
6. Lift-Out Basket
7. Warming Basket
8. Storage Caps



PREPARING FOR USE

⚠ WARNING: Unplug from outlet before adding water.

1. Remove the Reservoir (5) from the rear of the warmer.
2. Add **DISTILLED WATER** to the Reservoir (5). Replace water after 24 hours or when water is depleted (whichever comes first).
3. Put the Reservoir (5) back in place. Ensure Warming Basket (7) and Lift-Out Basket (6) are in Warming Chamber (1). Plug into wall outlet.

USE DISTILLED WATER ONLY!

Water with minerals may shorten the life of this appliance.

⚠ WARNING: Place appliance on a level, heat-resistant surface.



Power



Starting Temperature Condition



Vessel/Volume/Units Selection



▲ Up



Cycle Start



▼ Down

WARMING

⚠ WARNING: ALWAYS TEST CONTENT TEMPERATURE BEFORE FEEDING YOUR BABY.

1. Follow steps 1-3 in **Preparing for Use** section.
2. Place item into warmer as outlined below.

BOTTLE

Remove bottle components and add Storage Cap (8) for leak-free warming. Place into Lift-Out (6) and Warming Baskets (7).

FOOD JAR

Loosen lid of food jar. Place into Lift-Out Basket (6), then lower into Warming Basket (7).



Note: This warmer should only be used with plastic and glass bottles and glass food jars. It is not designed to heat or thaw plastic food tubs, food pouches, or breast milk storage bags.

3. Close the Lid (4).
4. Press the  **Power Button.**

5. Set warming time:



Press the **Vessel/Volume/Units Button** once or twice to choose the vessel material.



PLASTIC
BOTTLE



GLASS
BOTTLE

Note: Select Glass Bottle for food jar.



Use the **Up or Down Arrow Button** to choose a preset volume of liquid. If your volume of liquid is not an option, select closest preset below your volume and manually increase time in the next step.



Note: To change from oz to mL, press and hold the Units Button  for 3 seconds.



Press the **Starting Temperature Condition Button** until the temperature condition of the vessel appears.



Room Temperature



Refrigerated



Frozen



Manual Time Adjustment: In Starting Temperature Condition mode, use  Up and  Down arrow button to increase or decrease time.

Note: The last used warming time is remembered for your next use.

WARMING TIME CHART

Times are pre-programmed for full bottles.



VESSEL/VOLUME	STARTING TEMPERATURE CONDITION		
DR. BROWN'S PLASTIC BOTTLE	 (72°F/22°C)	 (39°F/4°C)	 (0°F/-17°C)
Narrow			
2 oz/60 mL	2:00	3:00	8:45
4 oz/120 mL	2:30	3:45	10:15
8 oz/250 mL	2:45	4:30	13:30
Wide-Neck			
5 oz/150 mL	2:45	4:00	12:15
9 oz/270 mL	3:30	5:00	15:00
11 oz/330 mL	3:45	6:00	17:00



VESSEL/VOLUME	STARTING TEMPERATURE CONDITION		
DR. BROWN'S GLASS BOTTLE	 (72°F/22°C)	 (39°F/4°C)	 (0°F/-17°C)
Narrow			
4 oz/120 mL	1:45	3:30	X
8 oz/250 mL	2:30	4:00	X
Wide-Neck			
5 oz/150 mL	2:15	3:45	X
9 oz/270 mL	2:45	4:15	X



VESSEL/VOLUME	STARTING TEMPERATURE CONDITION		
FOOD JAR*	 (72°F/22°C)	 (39°F/4°C)	 (0°F/-17°C)
4 oz/113 g	2:15	3:45	X

*For shortcut to food jar times, use Glass Bottle 5 oz/150 mL preset.

THIS TIME CHART IS APPROXIMATE. WARMING TIMES WILL VARY DEPENDING ON THE VESSEL MATERIAL, SHAPE, AND VOLUME. TEMPERED GLASS HAS BEEN TESTED FOR USE IN THIS WARMER.

⚠ CAUTION: NEVER FREEZE GLASS CONTAINERS, AS GLASS MAY BREAK.

6. Press the  **Cycle Start Button.**

⚠ WARNING: DO NOT open lid or reach over the appliance while in use, as steam will cause burns and serious injuries. **DO NOT** touch hot surfaces, including lid and interior parts, during use.

7. When the cycle is complete, the display will flash 00:00 for 60 seconds and then shut off, allowing contents to cool slightly before removal. open the Lid (4) and allow any remaining steam to clear.

⚠ WARNING: Open Lid by front tab and carefully remove contents by hand or with Lift-Out Basket. Beware of steam and avoid spilling or splashing water on yourself when removing contents.

STERILIZING

This appliance can sterilize any item that can withstand boiling water, such as pacifiers/soothers, teething toys, and utensils.

1. Wash items to be sterilized in hot, soapy water and rinse well.
2. Follow steps 1-3 in **Preparing for Use** section.
3. Place item into sterilizer as outlined below.

BOTTLE: Place reservoir tube and bottle upside down in Lift-Out Basket (6). Lower into Warming Basket (7). Put remaining items inside Lid (4).

SMALL ITEMS: Place items into Lift-Out Basket (6), then lower into Warming Basket (7). Put remaining items inside Lid (4).



4. Close the Lid (4).
5. Press the  **Power Button**.
6. Press the  **Starting Temperature Condition Button** until the  **Sterilize** icon appears. The appliance will default to 6:00.
7. Press the  **Cycle Start Button**.

⚠ WARNING: DO NOT open lid or reach over the appliance while in use, as steam will cause burns and serious injuries. DO NOT touch hot surfaces, including lid and interior parts, during use.

8. When the cycle is complete, the display will flash 00:00 for 60 seconds and then shut off, allowing contents to cool slightly before removal.

⚠ WARNING: Open Lid by front tab and carefully remove contents by hand or with Lift-Out Basket. Beware of steam and avoid spilling or splashing water on yourself when removing contents.

TROUBLESHOOTING

If the warmer is not operating, check that:

1. The power cable is connected to the power outlet.
2. Water has been added to the reservoir.
3. The appliance is correctly assembled.
4. If display shows the error "ERR-H2O", the warmer has low water condition. Unplug from power. Fill water to the correct level. Reconnect to power.

CLEANING

⚠ CAUTION: Unplug from outlet and allow to cool before cleaning and descaling. DO NOT IMMERSE IN WATER.

Note: Regularly check the heating plate for milk residue or mineral deposits. As mineral deposits build, it can slow or disrupt the warming process/sterilizing cycle. Using distilled water can help prevent buildup, but regular descaling is needed for best performance. See cleaning instructions below to remove milk and descaling instructions to remove mineral deposits. **DO NOT** use bleach, scouring pads, abrasive cleaners, or solvents for cleaning or descaling.

WARMING CHAMBER: Wipe all surfaces with a damp cloth or sponge.

WARMING BASKET, LIFT-OUT BASKET, LID AND RESERVOIR: Clean in hot, soapy water and rinse well, or in a dishwasher (top rack only). Allow to air dry.

DESCALING

If buildup forms on the heating plate, follow the steps below.

1. Empty reservoir and baskets.
2. Descale utilizing a mixture of vinegar/water:
 - A. Mix 2oz (50mL) of white vinegar with 4oz (100mL) of distilled water in reservoir.
Note: Ensure proper ventilation when cleaning with vinegar.
 - B. Plug into wall outlet, press the Power Button and run a Sterilize cycle.
 - C. When the cycle is complete, ensure the unit is off and remove plug from wall outlet.
 - D. Remove vinegar and water solution from warming chamber and reservoir. Thoroughly rinse with clean water.

WARRANTY

LIMITED ONE-YEAR PRODUCT WARRANTY

Dr. Brown's products are warranted against defects in materials and workmanship as a one-year limited warranty from the date of purchase. Subject to these and other limitations set forth below, this product will be repaired or replaced at no charge if the product has not been tampered with and has been used in full accordance with Dr. Brown's user manual. Valid proof of purchase from an authorized seller may be required. This warranty gives you specific legal rights as well as other rights that vary depending on your place of citizenship and residence.

Dr. Brown's is not responsible and will not cover damage or defects caused by normal wear and tear, abuse, misuse, accidents, or failure to follow Dr. Brown's user manual. This also includes if the product does not function properly because it was not originally designed, manufactured, or approved for use in the country where the product is used, which may occur if you import the product.

Additional Limitations for Products Purchased from a Seller based in the United States (US) and Canada:

We are unable to provide warranty service outside of the US and Canada on products purchased from US and Canadian retailers, distributors, or sellers.

Additional Limitations for Products Purchased from a Seller based Outside the United States (US) and Canada:

This warranty is valid only in the country in which the retailer, distributor, or seller of the product is located and in which an authorized distributor of Dr. Brown's products is located. For a list of distributors or to make a warranty claim, please see drbrownsbaby.com/distributors. Dr. Brown's and its authorized distributors are unable to provide warranty service outside of the country in which the product was purchased.

CUSTOMER SERVICE

If you experience unsatisfactory operation or have any questions/comments, call **Dr. Brown's Customer Service** at **1-800-778-9001** or send an email to **info@drbrownsbaby.com**.

For purchases made outside the United States and Canada, visit **drbrownsbaby.com/distributors** to find your local contact.

FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Contenu de l'emballage :

Chauffe-biberon de luxe avec stérilisateur
2x Capuchons de stockage
Guide de référence rapide (Seulement AC147.R2)
Mode d'emploi (Seulement AC147-INTL)

Spécifications :

Tension nominale : 120 V c.a./60 Hz 500W

! CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il est essentiel de suivre ces précautions de sécurité de base :

Lisez toutes les instructions avant de l'utiliser. Des instructions détaillées sont disponibles en ligne sur le site **drbrownsbaby.com/customer-support** et **drbrowns.co/intl**. L'utilisation incorrecte du produit peut causer des dommages au produit, des dommages matériels et des blessures graves.

Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique :

- N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, qui ne fonctionne pas correctement ou qui est endommagé de quelque manière que ce soit. Si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent d'entretien ou une autre personne similairement qualifiée afin de prévenir les dangers.
- Évitez que l'appareil ou son cordon d'alimentation repose à proximité ou directement sur un brûleur électrique ou au gaz chaud, ou encore dans un four chaud ou près d'une flamme vive.
- Ne laissez pas le cordon dépasser de la table ou du comptoir et ne touchez pas aux surfaces chaudes.
- Ne plongez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- Débranchez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d'ajouter de l'eau ou de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant d'installer ou de démonter des pièces.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut causer des blessures.
- N'utilisez pas l'appareil à une fin autre que ce pour quoi il a été conçu. Ne tentez pas de démonter l'appareil.
- Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche ne peut être insérée que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, retournez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
- Assurez-vous que la tension de la prise murale correspond à la tension de l'appareil.

Afin de réduire le risque de blessure ou de brûlures :

- Des précautions extrêmes doivent être prises pendant le déplacement d'un appareil rempli de liquide chaud.
- NE touchez PAS aux surfaces chaudes, y compris le couvercle et les pièces intérieures, pendant l'usage. À la fin du cycle, ouvrez le couvercle par la languette frontale, allow steam to clear, et enlevez délicatement le contenu à la main ou en soulevant le panier.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants. Cet appareil ne doit

pas être utilisé par des enfants ni leur servir de jouet. Une supervision étroite est requise lorsque tout appareil est utilisé près d'enfants.

- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou qui ne possèdent pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, à condition qu'ils aient reçu d'une personne responsable de leur sécurité la supervision ou les instructions requises à l'utilisation sécuritaire de l'appareil.
- Vous risquez de vous brûler si vous ouvrez le couvercle ou si vous vous penchez au-dessus de l'appareil pendant qu'il est en marche.
- Méfiez-vous de la vapeur chaude et protégez-vous contre les déversements et éclaboussures d'eau au moment de retirer le contenu.
- La nourriture ne doit pas être chauffée pendant trop longtemps. Testez toujours la température avant de nourrir le bébé. Avant de servir, versez quelques gouttes du liquide chauffé dans le biberon ou le pot de nourriture sur l'arrière de votre main pour tester sa température.

Pour éviter tout dommage matériel, placez l'appareil sur une surface de niveau qui résiste à la chaleur.

Pour l'utilisation, branchez le cordon dans une prise murale. Au moment de débrancher l'appareil, assurez-vous qu'il est éteint et retirez la fiche de la prise murale.

Pour usage domestique seulement. Usage à l'extérieur interdit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS SPÉCIALES POUR LE CORDON

Un cordon d'alimentation court (ou un cordon d'alimentation court détachable) est fourni pour réduire le risque d'étranglement ou de trébuchement que posent les cordons plus longs.

Des rallonges plus longues peuvent être utilisées avec prudence.

Si une rallonge est utilisée :

1. La capacité électrique indiquée sur la rallonge doit être égale ou supérieure à la capacité électrique de l'appareil;
2. Si l'appareil est mis à la terre, la rallonge doit compter 3 broches avec prise de terre; et
3. Le cordon plus long doit être positionné de manière à ne pas dépasser du comptoir ou de la table, car il pourrait alors causer un trébuchement, un accrochage ou être tiré accidentellement (particulièrement par un enfant)

PIÈCES

1. Chambre de chauffage
2. Plaque chauffante (intérieur)
3. Commandes
4. Couvercle
5. Réservoir
6. Panier soulevable
7. Panier de chauffage
8. Capuchons de stockage



PRÉPARATION À L'UTILISATION

▲AVERTISSEMENT: Débranchez l'appareil de la prise murale avant d'ajouter de l'eau.

1. Retirez le **réservoir d'eau (5)** de l'arrière du chauffe-biberon.
2. Versez de **L'EAU DISTILLÉE** dans le **réservoir (5)**.
Changez l'eau après 24 heures ou lorsque le niveau a baissé (selon la première occurrence).
3. Remettez le **réservoir (5)** en place. Assurez-vous que le **panier de chauffage (7)** et le **panier soulevable (6)** sont dans la **chambre de chauffage (1)**. Branchez l'appareil dans la prise murale.

UTILISEZ DE L'EAU DISTILLÉE SEULEMENT!

L'eau minéralisée peut écourter la vie de l'appareil.

▲AVERTISSEMENT: Placez l'appareil sur une surface de niveau qui résiste à la chaleur.



Mise en marche



Condition de température de démarrage



Sélection Contenant/
Volume/Unités



▲ Haut



Démarrage du cycle

▼ Bas

CHAUFFAGE

▲AVERTISSEMENT: TESTEZ TOUJOURS LA TEMPÉRATURE DU CONTENU AVANT DE NOURRIR LE BÉBÉ.

1. Suivez les étapes 1 à 3 de la section Préparation à l'utilisation.
2. Placez l'article dans le chauffe-biberon tel que décrit ci-dessous.

BIBERON

Retirez les composants du biberon et fixez le **capuchon de stockage (8)** pour un chauffage sans fuite. Placez le biberon dans le **panier soulevable (6)** et le **panier de chauffage (7)**

POT DE NOURRITURE

Desserrez le couvercle du pot. Placez le pot dans le **panier soulevable (6)**, puis abaissez le tout dans le **panier de chauffage (7)**.



Remarque : Ce chauffe-biberon doit seulement être utilisé avec les biberons en plastique, en verre, et les pots de nourriture en verre. Il n'est pas conçu pour chauffer ou décongeler récipients alimentaires en plastique, sachets alimentaires, ou le lait maternel conservé dans des sacs.

3. Fermez le couvercle.

4. Enfoncez le  **bouton de mise en marche.**

5. Réglez la durée de chauffage :



Enfoncez plusieurs fois le **bouton sélection contenant/volume/unités** pour choisir le matériau du contenant.



**BIBERON
EN PLASTIQUE**



**BIBERON
EN VERRE**

Remarque : Sélectionnez Biberon en verre pour les pots de nourriture.



Utilisez la **flèche vers le haut ou vers le bas** pour sélectionner un volume de liquide préprogrammé. Si votre volume de liquide ne figure pas parmi les options, sélectionnez le réglage le plus proche ci-dessous, puis augmentez manuellement la durée à l'étape suivante.



Remarque : Sélectionnez Biberon en verre pour les pots de nourriture.

Pour alterner entre les oz et les mL, gardez le bouton  **enfoncé pendant 3 secondes.**



Enfoncez le **bouton de température de démarrage** jusqu'à ce que la température de votre contenant s'affiche.



Température
ambiante



Réfrigéré



Produits
surgelés

Condition de
température
de démarrage



Affichage de
la minuterie

Réglage manuel de la durée : En mode Condition de température de démarrage, utilisez la flèche vers le  **haut** et  vers le **bas** pour augmenter ou réduire la durée.

Remarque : La dernière durée de chauffage utilisée est mémorisée pour l'utilisation suivante.

WARMING TIME CHART

Les durées sont préprogrammées pour les biberons pleins.



RÉCIPIENT/UNITÉS	CONDITION DE TEMPÉRATURE DE DÉMARRAGE		
BIBERON EN PLASTIQUE DE DR. BROWN'S	 (22°C/72°F)	 (4°C/39°F)	 (-17°C/0°F)
Étroit			
2 oz/60 mL	2:00	3:00	8:45
4 oz/120 mL	2:30	3:45	10:15
8 oz/250 mL	2:45	4:30	13:30
Col large			
5 oz/150 mL	2:45	4:00	12:15
9 oz/270 mL	3:30	5:00	15:00
11 oz/330 mL	3:45	6:00	17:00



RÉCIPIENT/UNITÉS	CONDITION DE TEMPÉRATURE DE DÉMARRAGE		
BIBERON EN VERRE DE DR. BROWN'S	 (22°C/72°F)	 (4°C/39°F)	 (-17°C/0°F)
Étroit			
4 oz/120 mL	1:45	3:30	X
8 oz/250 mL	2:30	4:00	X
Col large			
5 oz/150 mL	2:15	3:45	X
9 oz/270 mL	2:45	4:15	X



RÉCIPIENT/UNITÉS	CONDITION DE TEMPÉRATURE DE DÉMARRAGE		
POT POUR BÉBÉ*	 (22°C/72°F)	 (4°C/39°F)	 (-17°C/0°F)
4 oz/113 g	2:15	3:45	X

*Pour accéder plus rapidement aux durées pour les pots de nourriture, sélectionnez le réglage pour biberons en verre de 5 oz/150 mL.

CE TABLEAU DE DURÉES EST APPROXIMATIF. LES DURÉES DE CHAUFFAGE VARIENT LE MATÉRIEL, LA TAILLE ET LE VOLUME DU CONTENANT. LE VERRE TREMPÉ A ÉTÉ TESTÉ POUR USAGE DANS CE CHAUFFE-BIBERON.

⚠ MISE EN GARDE : NE CONGELEZ JAMAIS LES CONTENANTS EN VERRE, CAR LE VERRE RISQUERAIT DE SE BRISER.

6. Enfoncez le  **bouton de démarrage du cycle.**

⚠ AVERTISSEMENT: N'ouvrez PAS le couvercle de stérilisation et ne surplombez pas l'appareil pendant l'usage, car la vapeur pourrait causer des brûlures ou des blessures graves. NE touchez PAS aux surfaces chaudes, y compris le couvercle et les pièces intérieures, pendant l'usage.

7. Lorsque le cycle prend fin, l'afficheur clignote sur 00:00 pendant 60 secondes, puis il s'éteint pour permettre au contenu de refroidir légèrement avant son retrait. Retirez rapidement le contenant pour éviter la surchauffe. Brassez ou agitez délicatement le liquide pour garantir un chauffage uniforme. NE secouez PAS.

▲ AVERTISSEMENT: Ouvrez le couvercle par la languette frontale et enlevez délicatement le contenu à la main ou en soulevant le panier. Méfiez-vous de la vapeur chaude et protégez-vous contre les déversements et éclaboussures d'eau au moment de retirer le contenu.

STÉRILISATION

Cet appareil peut stériliser tout article qui résiste à l'eau bouillante, comme les sucres, jouets de dentition, jouets et ustensiles.

1. Nettoyez les articles à stériliser à l'eau chaude savonneuse et rincez bien.

2. Suivez les étapes 1 à 3 de la section **Préparation à l'utilisation**.

3. Placez l'article dans le stérilisateur tel que décrit ci-dessous.

BIBERON : Placez le tube du réservoir et le biberon à l'envers dans le panier soulevable. Abaissez le tout dans le panier de chauffage. Placez les articles restants à l'intérieur du couvercle.

PETITS ARTICLES: Placez les articles dans le panier soulevable, puis abaissez le tout dans le panier de chauffage. Placez les articles restants à l'intérieur du couvercle.



4. Fermez le **couvercle**.

5.  Enfoncez le **bouton de mise en marche**.

6.  Enfoncez le **bouton de température de démarrage** jusqu'à ce que  l'icône de stérilisation s'affiche. L'appareil se règle automatiquement sur 6:00.

7. Appuyez sur le  **de démarrage du cycle**.

▲ AVERTISSEMENT: N'ouvrez PAS le couvercle de stérilisation et ne surplombez pas l'appareil pendant l'usage, car la vapeur pourrait causer des brûlures ou des blessures graves. NE touchez PAS aux surfaces chaudes, y compris le couvercle et les pièces intérieures, pendant l'usage.

8. Lorsque le cycle prend fin, l'afficheur clignote sur 00:00 pendant 60 secondes, puis il s'éteint pour permettre au contenu de refroidir légèrement avant son retrait.

▲ AVERTISSEMENT: Ouvrez le couvercle par la languette frontale et enlevez délicatement le contenu à la main ou en soulevant le panier. Méfiez-vous de la vapeur chaude et protégez-vous contre les déversements et éclaboussures d'eau au moment de retirer le contenu.

DÉPANNAGE

Si le chauffe-liquide ne fonctionne pas, assurez-vous que:

1. Le cordon d'alimentation est branché dans la prise électrique.
2. De l'eau a été ajoutée dans le réservoir.
3. L'appareil est assemblé correctement.
4. Si l'afficheur indique l'erreur « ERR-H2O », c'est qu'il n'y a pas assez d'eau dans le chauffe-biberon. Débranchez de la prise. Remplissez l'eau au niveau approprié. Rebranchez l'alimentation.

NETTOYAGE

▲ MISE EN GARDE : Débranchez l'appareil de la prise et laissez-le refroidir avant de le nettoyer et de le détartrer. NE SUBMERGEZ PAS L'APPAREIL DANS L'EAU.

CHAMBRE DE CHAUFFAGE : Essuyez toutes les surfaces avec un chiffon humide ou une éponge.

PANIER DE CHAUFFAGE, PANIER SOULEVABLE, COUVERCLE ET RÉSERVOIR : Lavez avant chaque utilisation avec de l'eau chaude savonneuse, puis rincez soigneusement ou nettoyez au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement). Laissez sécher à l'air.

DÉTARTRAGE

Si des dépôts se forment sur la plaque chauffante, procédez comme suit.

1. Videz le réservoir d'eau et les paniers.
2. Détartrez en utilisant une solution de vinaigre et d'eau :
 - A. Mélangez 2 oz (50 mL) de vinaigre blanc dans 4 oz (100 mL) d'eau distillée à l'intérieur du réservoir d'eau.

Remarque : Assurez-vous que la ventilation est adéquate pendant le nettoyage avec du vinaigre.
 - B. Branchez l'appareil dans la prise murale, enfoncez le bouton de marche et démarrez le cycle de stérilisation.
 - C. Lorsque le cycle prend fin, assurez-vous que l'appareil est éteint et retirez la fiche de la prise murale.
 - D. Retirez la solution de vinaigre et d'eau de la chambre de chauffage et du réservoir. Rincez à fond à l'eau claire.

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN SUR LE PRODUIT

Les produits Dr. Brown's sont couverts contre les défauts de matières premières et de fabrication par une garantie limitée de un an à compter de la date d'achat. Sous réserve de ces restrictions et des autres limitations décrites ci-dessous, ce produit sera réparé ou remplacé sans frais à condition de ne pas avoir été altéré et d'avoir été utilisé conformément au mode d'emploi de Dr. Brown's. Une preuve d'achat valide d'un vendeur autorisé peut être requise. Cette garantie vous confère des droits spécifiques ainsi que d'autres droits qui varient selon votre lieu de citoyenneté et de résidence.

Dr. Brown's n'est pas responsable et ne couvre pas les dommages ni les défauts causés par l'usure normale, un abus, une utilisation abusive, un accident ou la violation du mode d'emploi de Dr. Brown's. Cela inclut aussi tout produit qui ne fonctionne pas correctement parce qu'il n'a pas été initialement conçu, fabriqué ou approuvé pour usage dans le pays où il est utilisé, ce qui peut survenir si vous importez le produit.

Limitations additionnelles pour les produits achetés auprès d'un vendeur basé aux États-Unis ou au Canada :

Nous ne sommes pas en mesure de fournir des services de garantie à l'extérieur des États-Unis ou du Canada sur les produits achetés auprès de détaillants, distributeurs ou vendeurs situés aux États-Unis et au Canada.

Limitations additionnelles pour les produits achetés auprès d'un vendeur basé à l'extérieur des États-Unis ou du Canada :

Cette garantie est seulement valide dans le pays où le détaillant, distributeur ou vendeur du produit est situé et où il est un distributeur autorisé des produits Dr. Brown's. Pour une liste des distributeurs ou pour présenter une réclamation en vertu de la garantie, veuillez visiter drbrownsbaby.com/distributors. Dr. Brown's et ses distributeurs autorisés ne sont pas en mesure de fournir des services de garantie à l'extérieur du pays où le produit a été acheté.

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Si le fonctionnement est insatisfaisant ou si vous avez des questions/commentaires, **appelez le service à la clientèle de Dr. Brown's au 1-800-778-9001, ou écrivez à info@drbrownsbaby.com.**

Pour les achats effectués à l'extérieur des États-Unis et du Canada, communiquez avec votre distributeur local.

ES INSTRUCCIONES DE USO

Contenido del paquete:

Calentador y Esterilizador de Biberones Deluxe
2 Tapas para almacenamiento
Guía rápida (Solamente AC147.R2)
Manual de instrucciones (Solamente AC147-INTL)

Especificaciones:

Voltaje nominal: 120 V CA /60 Hz 500W

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir precauciones de seguridad básicas, incluyendo lo siguiente:

Lee todas las instrucciones antes de usar. Las instrucciones detalladas están disponibles en Internet en [**drbrownsbaby.com/customer-support**](http://drbrownsbaby.com/customer-support) y [**drbrowns.co/intl**](http://drbrowns.co/intl). No utilizar correctamente el producto puede causar daño al producto y/o a la propiedad personal, así como lesiones serias.

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica:

- No haga funcionar ningún aparato que tenga un cable o enchufe dañado, ni después de observar que funciona mal o que sufrió cualquier tipo de daño. Si el cable de corriente o el enchufe están dañados, tienen que ser reemplazados por el fabricante, su agente de servicio u otra persona igualmente capacitada, para evitar riesgos.
- No coloque la unidad ni el cable de corriente sobre ni cerca de un quemador a gas o eléctrico caliente, en un horno caliente ni cerca de una llama expuesta.
- No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- No sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua ni ningún otro líquido.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de añadir agua o limpiarlo. Permita que se enfríe antes de colocar o quitar piezas.
- Usar piezas o accesorios que no sean recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede causar lesiones.
- No use el aparato para otro fin que no sea para el que fue diseñado. No intente desarmarlo.
- Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe fue diseñado para conectarse a una toma de corriente polarizada solamente de una manera. Si el enchufe no entra en la toma de corriente, dé vuelta al enchufe. Si continúa sin entrar, comuníquese con un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna forma.
- Asegúrese de que el voltaje de la toma de corriente en la pared es igual al voltaje del aparato.

Para reducir el riesgo de lesiones o quemaduras:

- Debe tener mucho cuidado al mover un aparato que contenga líquidos calientes.
- NO toque las superficies calientes, incluyendo la tapa y las partes interiores, durante el uso. Cuando se ha acabado el ciclo, abra la tapa por la lengüeta delantera y retire con cuidado el contenido manualmente o con la cesta extraíble.
- Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños. No permita que los niños utilicen o jueguen con este aparato. Cuando use cualquier aparato cerca de los niños es necesario supervisar de forma constante.
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluso niños)

con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, a menos que sea bajo la supervisión o instrucciones de una persona responsable de su seguridad.

- Pueden producirse quemaduras si se abre la tapa o si pasa la mano por encima del aparato mientras está en uso.
- Tenga cuidado con el vapor y evite derrames o salpicaduras de agua sobre usted al retirar el contenido.
- Los alimentos no se deben calentar durante demasiado tiempo. Siempre compruebe la temperatura del contenido antes de alimentar a su bebé. Antes de alimentar al bebé, ponga unas gotas del contenido en el biberón o en el envase de comida en el dorso de su mano para probar la temperatura.

Para evitar daños materiales, coloque el aparato sobre una superficie nivelada resistente al calor.

Para encender, conecte el cable en una toma de corriente en la pared. Para desconectarlo, asegúrese de que la unidad está apagada y luego desenchufe de la toma de corriente en la pared.

Solamente para uso en el hogar. No use el aparato al aire libre.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA EL CABLE

Se incluye un cable de alimentación corto (o cable de alimentación desmontables corto) para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo. Hay cables de extensión disponibles y se pueden usar si tiene mucho cuidado al hacerlo.

Si usa un cable de extensión:

1. La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser como mínimo igual a la clasificación eléctrica del aparato;
2. Si el aparato es del tipo con toma de tierra, el cable de extensión debe ser un cable de 3 hilos con toma de tierra; y
3. El cable más largo debe colocarse de manera que no cuelgue de la superficie de apoyo o la mesa, donde pueda tropezar, engancharse o ser jalado involuntariamente (especialmente por los niños).

PIEZAS

1. Cámara de calentamiento
2. Placa de calentamiento (dentro)
3. Controles
4. Tapa
5. Depósito
6. Cesta extraíble
7. Cesta del calentador
8. Tapas para almacenamiento



PREPARACIÓN PARA USAR

⚠️ **ADVERTENCIA:** Desenchufe antes de añadir agua.

1. Retire el depósito de la parte posterior del calentador.
2. Añada **AGUA DESTILADA** al depósito. Reponga el agua después de 24 horas o cuando se agote (lo que ocurra primero).
3. Vuelva a colocar el depósito en su lugar. Asegúrese de que la cesta del calentador y la cesta extraíble estén en la cámara de calentamiento. Enchufe en una toma de corriente en la pared.

¡UTILICE SOLO AGUA DESTILADA!

El agua con minerales puede acortar la vida de este aparato.

⚠️ **ADVERTENCIA:** Coloque el aparato sobre una superficie nivelada resistente al calor.



Encendido



Condición de temperatura de inicio



Selección de envase/volumen/unidades



Arriba



Iniciar ciclo



Abajo

CALENTAR

⚠️ **ADVERTENCIA:** SIEMPRE COMPRUEBE LA TEMPERATURA DEL CONTENIDO ANTES DE ALIMENTAR A SU BEBÉ.

1. Siga los pasos 1 al 3 en la sección **Preparación para usar**.
2. Coloque la pieza en el calentador como se describe a continuación.

BIBERÓN

Retire los componentes del biberón y agregue la **tapa de almacenamiento (8)** para evitar escapes al calentar. Coloque en la **cesta extraíble (6)** y en la **cesta del calentador (7)**.

ENVASE DE COMIDA

Afloje la tapa del envase de comida. Coloque dentro de la **cesta extraíble (6)**, luego bájelo en la **cesta del calentador (7)**.



Nota: Este calentador solo debe usarse con biberones de plástico y de vidrio y envases de comida de vidrio. No está diseñado para calentar o descongelar envases de plástico para comidas, bolsas de comida, o bolsas para almacenar leche materna.

3. Cierre la tapa.
4. Presione el **Botón de encendido**.

5. Ajuste el tiempo de calentamiento:



Presione el Botón de envase/volumen/unidades una o dos veces para elegir el material del envase.



BIBERÓN
DE PLÁSTICO



BIBERÓN
DE VIDRIO



Use el **Botón de la flecha hacia arriba o hacia abajo** para seleccionar un volumen preestablecido de líquido. Si su volumen de líquido no está entre las opciones, seleccione el más cercano por debajo de su volumen y aumente manualmente el tiempo en el siguiente paso.



Envase/
Unidades



Cantidad
de volumen

Nota: Seleccione 5 oz (150 mL) para envases de comida.



Presione el **Botón de condición de temperatura de inicio** hasta que vea la condición de temperatura del envase.



Temperatura
ambiente



Refrigerado



Congelado

Condición de
temperatura
de inicio



Pantalla del
temporizador

Ajuste manual del tiempo: En el modo de condición de temperatura de inicio, use el botón de la flecha hacia Arriba o hacia Abajo para aumentar o reducir el tiempo.

Nota: El tiempo de calentamiento que se usó la última vez se recuerda para el siguiente uso.

TABLA DE TIEMPO DE CALENTAMIENTO

Los tiempos están preprogramados para biberones llenos.



ENVASE/VOLUMEN	CONDICIÓN DE TEMPERATURA DE INICIO		
BIBERÓN DE PLÁSTICO DR. BROWN'S	 (22°C/72°F)	 (4°C/39°F)	 (-17°C/0°F)
Estrecho			
2 oz/60 mL	2:00	3:00	8:45
4 oz/120 mL	2:30	3:45	10:15
8 oz/250 mL	2:45	4:30	13:30
Boca ancha			
5 oz/150 mL	2:45	4:00	12:15
9 oz/270 mL	3:30	5:00	15:00
11 oz/330 mL	3:45	6:00	17:00



ENVASE/VOLUMEN	CONDICIÓN DE TEMPERATURA DE INICIO		
BIBERÓN DE VIDRIO DR. BROWN'S	 (22°C/72°F)	 (4°C/39°F)	 (-17°C/0°F)
Estrecho			
4 oz/120 mL	1:45	3:30	X
8 oz/250 mL	2:30	4:00	X
Boca ancha			
5 oz/150 mL	2:15	3:45	X
9 oz/270 mL	2:45	4:15	X



ENVASE/VOLUMEN	CONDICIÓN DE TEMPERATURA DE INICIO		
ENVASE DE COMIDA*	 (22°C/72°F)	 (4°C/39°F)	 (-17°C/0°F)
4 oz/113 g	2:15	3:45	X

*Para acceso directo a los tiempos para los envases de comida, use el ajuste para Biberón de vidrio de 5 oz / 150 mL.

ESTA TABLA DE TIEMPOS ES APROXIMADA. LOS TIEMPOS DE CALENTAMIENTO VARIARÁN DEPENDIENDO DE LA FORMA Y EL VOLUMEN DEL ENVASE. EL USO DE VIDRIO TEMPLADO HA SIDO PROBADO EN ESTE CALENTADOR.

6. Presione el botón  **Iniciar ciclo.**

⚠ ADVERTENCIA: NO abra la tapa ni intente alcanzar algo por encima del aparato mientras esté en uso, ya que el vapor puede causar quemaduras y lesiones graves. NO toque las superficies calientes, incluyendo la tapa y las partes interiores, durante el uso.

7. Cuando el ciclo se haya completado, la pantalla parpadeará 00:00 durante 60 segundos y luego se apagará, dejando que el contenido se enfríe ligeramente antes de retirarlo. Retire el envase enseguida para evitar que se sobrecaliente. Remueva o revuelva suavemente el contenido para asegurarse de que caliente de manera uniforme. NO lo agite.

⚠ ADVERTENCIA: Abra la tapa por la lengüeta delantera y retire con cuidado el contenido manualmente o con la cesta extraíble. Tenga cuidado con el vapor y evite derrames o salpicaduras de agua sobre usted al retirar el contenido.

Nota: Si retira la cesta extraíble, vacíe con cuidado el líquido que se deposita por el vapor.

ESTERILIZAR

Este aparato puede esterilizar cualquier pieza que pueda soportar el agua hirviendo, tales como chupetes, mordedores, juguetes y utensilios.

1. Lave las piezas que va a esterilizar en agua caliente jabonosa y enjuague bien.
2. Siga los pasos 1 al 3 en la sección **Preparación para usar**.

3. Coloque la pieza en el esterilizador como se describe a continuación.

BIBERÓN: Coloque el tubo del depósito y el biberón invertidos en la cesta extraíble. Baje en la cesta del calentador. Coloque el resto de las piezas dentro de la tapa.

PIEZAS PEQUEÑAS: Coloque las piezas en la cesta extraíble, luego baje en la cesta del calentador. Coloque el resto de las piezas dentro de la tapa.



4. Cierre la tapa.
5.  Presione el **botón de Encendido**.
6.  Presione el **botón de condición de temperatura de inicio** hasta que vea  el ícono de Esterilizar. El aparato irá automáticamente a 6:00.
7. Presione el botón  **Iniciar ciclo**.

⚠ ADVERTENCIA: NO abra la tapa ni intente alcanzar algo por encima del aparato mientras esté en uso, ya que el vapor puede causar quemaduras y lesiones graves. NO toque las superficies calientes, incluyendo la tapa y las partes interiores, durante el uso.

8. Cuando se haya completado el ciclo, la pantalla parpadeará 00:00 durante 60 segundos y luego se apagará, dejando que el contenido se enfríe ligeramente antes de retirarlo.

⚠ ADVERTENCIA: Abra la tapa por la lengüeta delantera y retire con cuidado el contenido manualmente o con la cesta extraíble. Tenga cuidado con el vapor y evite derrames o salpicaduras de agua sobre usted al retirar el contenido.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el calentador no funciona, compruebe lo siguiente:

1. El cable de corriente está conectado a la toma de corriente.
2. Se ha agregado agua al depósito.
3. El aparato está armado correctamente.
4. Si la pantalla muestra el error "ERR-H2O", el calentador tiene poca agua. Desenchufe de la corriente. Llene con agua hasta el nivel correcto. Vuelva a conectar a la corriente.

LIMPIEZA

⚠PRECAUCIÓN: Desenchufe de la toma de corriente y deje enfriar antes de limpiar y desincrustar. NO SUMERJA EN AGUA.

Nota: Revise regularmente que no haya residuos de leche ni depósitos minerales en la placa de calentamiento. A medida que se forman los depósitos minerales, el proceso de calentamiento/ciclo de esterilización puede volverse más lento o interrumpirse. Utilizar agua destilada puede ayudar a prevenir la acumulación de depósitos, pero es necesario desincrustar regularmente para obtener el rendimiento óptimo. Vea las instrucciones de limpieza a continuación para eliminar los residuos de leche y las instrucciones para desincrustar para eliminar los depósitos minerales. NO utilice blanqueador, estropajos, limpiadores abrasivos o disolventes para la limpieza o desincrustar.

CÁMARA DE CALENTAMIENTO: Limpie todas las superficies con un paño o esponja húmeda.

CESTA DEL CALENTADOR, CESTA EXTRAÍBLE, TAPA Y DEPÓSITO: Lave en agua caliente jabonosa y enjuague bien, o en el lavavajillas (solo en la rejilla superior). Deje secar al aire.

DESINCRUSTAR

Si se acumulan depósitos en la placa de calentamiento, siga los pasos a continuación.

1. Vacíe el depósito y las cestas.
2. Desincruste utilizando una mezcla de vinagre/agua:
 - A. Mezcle 2 oz (50 mL) de vinagre blanco con 4 oz (100 mL) de agua destilada en el depósito.

Nota: Asegúrese de tener una ventilación adecuada al limpiar con vinagre.
 - B. Enchufe en una toma de corriente en la pared, presione el botón de encendido y complete un ciclo de esterilizar.
 - C. Cuando el ciclo esté completo, asegúrese de que la unidad está apagada y desenchufe de la toma de corriente de la pared.
 - D. Retire la solución de vinagre y agua de la cámara de calentamiento y del depósito. Enjuague muy bien con agua limpia.

GARANTÍA

GARANTÍA DE PRODUCTO LIMITADA POR UN AÑO

Los productos de Dr. Brown's están cubiertos por una garantía contra defectos de materiales y mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. Conforme a estas y otras limitaciones que se indican a continuación, este producto se reparará o sustituirá sin costo alguno si el producto no se ha manipulado y se ha utilizado de acuerdo con todas las indicaciones del manual de usuario de Dr. Brown's. Se podrá requerir una prueba de compra válida de un vendedor autorizado. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, así como otros derechos que varían en función de su lugar de nacionalidad y residencia.

Dr. Brown's no se responsabiliza ni cubre los daños o defectos causados por el uso y desgaste normales, uso incorrecto, maltrato, accidentes o incumplimiento del manual de usuario de Dr. Brown's. Esto también se aplica a los casos en los que el producto no funcione correctamente porque no fue diseñado, fabricado o aprobado originalmente para su uso en el país en el que se utiliza, lo que puede ocurrir si usted importa el producto.

Limitaciones adicionales para los productos comprados a vendedores con sede en Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá:

No podemos ofrecer servicio de garantía fuera de EE. UU. y Canadá para los productos adquiridos a minoristas, distribuidores o vendedores de Estados Unidos y Canadá.

Limitaciones adicionales para los productos comprados a vendedores fuera de Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá:

Esta garantía solo tiene validez en el país en el que se encuentre el minorista, distribuidor o vendedor del producto y en el que se encuentre un distribuidor autorizado de productos Dr. Brown's. Para consultar la lista de distribuidores o presentar una reclamación de garantía acceda a drbrownsbaby.com/distributors. Dr. Brown's y sus distribuidores autorizados no pueden ofrecer el servicio de garantía fuera del país en el que se adquirió el producto.

SERVICIO AL CLIENTE

Si el funcionamiento no es satisfactorio o si tiene alguna pregunta o comentario, llame a **Servicio al cliente de Dr. Brown's al 1-800-778-9001 o envíe un correo electrónico a info@drbrownsbaby.com.**

Para compras realizadas fuera de los EE. UU. y Canadá, por favor, comuníquese con su distribuidor local.

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Importer: Dr. Brown's Company

Address: 4433 Fyler Ave., St. Louis, MO 63116

Phone: 800-778-9001

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING! Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Énoncé de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règlements de la FCC. L'utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Importateur : Dr. Brown's Company

Adresse : 4433 Fyler Ave., St. Louis, MO 63116

Téléphone : 800-778-9001

REMARQUE : Cet équipement a été testé et il a été jugé conforme dans les limites des appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans les installations résidentielles. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radio fréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, rien ne garantit qu'une interférence ne surviendra pas dans une installation donnée.

Si cet appareil produit des interférences nocives pour la réception radio ou télé, ce qui peut être établi en éteignant et allumant l'appareil, l'utilisateur doit tenter de corriger l'interférence à l'aide de l'une ou l'autre des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer les antennes de réception.
- Accroître la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT! Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Declaración de cumplimiento con la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo tiene que aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Importador: Dr. Brown's Company

Dirección: 4433 Fyler Ave., St. Louis, MO 63116

Teléfono: 800-778-9001

NOTA: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurra interferencia en una instalación específica.

Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al encender y apagar el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena de recepción.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado al receptor.
- Consulte al distribuidor o pida ayuda a un técnico de radio/TV experimentado.

¡ADVERTENCIA! Los cambios o alteraciones a esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

DR. BROWN'S COMPANY
4433 FYLER AVENUE
ST. LOUIS, MISSOURI 63116 USA
©2026 Dr. Brown's Company.
All Rights Reserved. Tous droits réservés.



Intertek

WSW002_F3