



Nipple | Tétine | Tetina

Read and save these instructions for future use.

BEFORE FIRST AND EACH USE

Wash prior to use. Be sure the nipple hole is clean. To prevent a possible choking hazard, pull on the nipple in all directions before each use to ensure it does not tear. Inspect carefully, especially when the child develops teeth. Discontinue use and replace the nipple immediately if any signs of wear or damage are visible, such as cracking or change of shape. Small pieces can accidentally be inhaled and cause serious injury.

CLEANING:

CAUTION: Do not use the wire cleaning brush to clean the nipple as this will cause it to tear. Safe for use in dishwasher (top rack only), electric and microwave sterilizers, or boiling water.

WARNING!

Always check food temperature before feeding. Throw away at the first signs of damage or weakness. Always use this product with adult supervision. Never use as a pacifier. Do not store in direct sunlight, expose to high heat, or leave in sterilizing solution for longer than recommended.

Lire et conserver ces instructions pour une utilisation ultérieure.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION ET AVANT CHAQUE USAGE

Lavez-la avant l'utilisation. Assurez-vous que le trou de la tétine est propre. Pour prévenir les risques de suffocation, tirez sur la tétine dans toutes les directions avant chaque usage pour vérifier qu'elle ne se déchire pas. Inspectez le produit soigneusement, surtout si l'enfant a des dents. Cessez l'utilisation et remplacez immédiatement la tétine si elle est usée ou visiblement endommagée, par exemple par une fente ou une déformation. De petites pièces peuvent être inhalées accidentellement et causer des blessures graves.

NETTOYAGE :

MISE EN GARDE : N'utilisez pas la brosse métallique pour nettoyer la tétine, car cela causerait des déchirures. Convient au lave-vaisselle (plateau supérieur seulement), au stérilisateur électrique ou à micro-ondes et à l'eau bouillante.

AVERTISSEMENT !

Vérifiez toujours la température des aliments avant leur consommation. Jetez le produit dès qu'il montre tout signe de dommage ou de faiblesse. Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte. N'utilisez jamais comme suce. Évitez de ranger sous la lumière directe du soleil, d'exposer à une chaleur intense ou de laisser tremper dans une solution stérilisante plus longtemps que recommandé.

Lea y guarde estas instrucciones para uso futuro.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ Y DE CADA USO

Lave antes de usar. Asegúrese de que el orificio de la tetina esté limpio. Para evitar el posible riesgo de atragantamiento, tire de la tetina en todas las direcciones antes de cada uso para asegurarse de que no se rompa. Inspecciónela con atención, especialmente cuando al bebé le salgan los primeros dientes. Interrumpa el uso y reemplace la tetina de inmediato si muestra algún signo de deterioro o daño, como fisuras o cambios de forma. Los trozos pequeños pueden inhalarse accidentalmente y causar lesiones graves.

LIMPIEZA:

PRECAUCIÓN: No utilice el cepillo de limpieza metálico para limpiar la tetina, ya que causará roturas. Puede lavarse en el lavavajillas (solo en la rejilla superior), en el esterilizador eléctrico o para microondas o en agua hirviendo.

¡ADVERTENCIA!

Compruebe siempre la temperatura de la comida antes de alimentar. Deseche tan pronto la vea dañada o frágil. Siempre utilice este producto bajo la supervisión de un adulto. Nunca la utilice como chupete. No la guarde a la luz solar directa, no la exponga a altas temperaturas ni la deje en una solución para esterilizar durante más tiempo del recomendado.